

NOVELIO

CLASSIC



Selbstklebender- glasfaserwandbelag

Ideale Lösung für schnelle Renovierung

Zeitersparung bei Bauarbeiten, eine Herausforderung für Alle

- Wie kann man eine Wand oder eine Decke nach einem Wasserschaden **in nur 2 Schritten** vorbereiten?
- Wie kann man ein Zimmer an nur **einem Wochenende** renovieren?



Novelio® EasyFix bietet die Lösung mit einem Hightech Produkt

Wesentliche Zeiteinsparung dank der selbstklebenden Beschichtung

- **20% Zeiteinsparung** beim Anbringen des Wandbelags
- **30% Einsparung** bei gesamten Renovierungsarbeiten

Ein dekorativer, weicher und widerstandsfähiger Wandbelag wie alle Produkte aus der Novelio® Familie

- Verstärkt empfindliche Oberflächen
- Abrieb- und schlagfest
- Rissüberbrückend

Überstreichbarer EasyFix Wandbelag wird mit einer **selbstklebenden Schicht** auf der Rückseite hergestellt. Die chemische Formel dieses Klebstoffes **erfüllt alle Anforderungen des Anwenders:**

- Wandbelag haftet an der Wand bis der Anstrich erfolgt
- Die Bahnen können mehrmals korrigiert werden ohne dass die Klebfähigkeit darunter leidet
- Ausführung der Arbeiten bei allen Außenbedingungen

EasyFix Wirksamkeit

20% Zeiteinsparung beim Anbringen des Wandbelags* .

Dank seinem Haftvermögen kann der Wandbelag direkt an die Wand oder Decke geklebt werden. Die Wand muss nicht vorher mit Kleber bestrichen werden.

30% Einsparung bei gesamten Renovierungsarbeiten* .

Nach dem Anbringen kann der Wandbelag sofort gestrichen werden. Die Trocknungszeit des Klebers von ca. 24 Stunden entfällt. Der Raum kann in weniger als 2 Tagen renoviert werden.

* Als Grundlage für die Berechnungen diente die typische Anwendung für eine standardmäßige Zimmerfläche von 15 m²

Hinweise zum Anbringen:

- 1 - Den Wandbelag anlegen, glatt streichen und die Überlängen abschneiden



Praktische Ratschläge:

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und mit Grundanstrich versehen ist
- Überprüfen Sie, ob die Wand senkrecht ist und bringen Sie die erste Bahn des Wandbelags an
- 50 cm von oben gemessen die zweite Bahn des Wandbelags neben der ersten Bahn anbringen, so dass eine perfekte Naht hergestellt ist. Dann die gesamte Bahnlänge verlegen
- In den technischen Bereichen ist ein Doppelschnitt durchzuführen, um eine perfekte Naht zu gewährleisten
- Streichen Sie die Bahn glatt, um die Luftblasen zu entfernen, überprüfen Sie die Haftung bevor Sie die zweite Bahn anlegen
- Verlegen Sie den Wandbelag sorgfältig in den Ecken und schneiden Sie die Überlängen ab

- 2 - Sofort mit Acrylfarbe streichen. Nachdem diese Schicht trocken ist, die nächste Schicht auftragen



Praktische Ratschläge:

- Verarbeitungsrichtlinien des Farbherstellers beachten
- Der 1. Schicht muss den Wandbelag durchdringen, damit eine dauerhafte Verbindung zur Wand gewährleistet ist
- Falls nötig, korrigieren Sie die Viskosität der Acrylfarbe, um einen gleichmäßigen Farbauftrag sicherzustellen
- Streichen Sie den Wandbelag großzügig an
- Der 2. Anstrich sollte möglichst unverdünnt erfolgen

Saint-Gobain ADFORS CPE

Telefon: +420 461 651 111